

PORTECH

Instruction du Montage balais adaptable **Universelles** Réf **BALUN 710** et **BALUN 610**

Comment installer la **Lame de rechange** pour **essuie-glaces** sur une **monture en métal**?

1. Enlever l'ancien caoutchouc.



2. Enfilez la cale à travers les griffes de maintien afin d'ajuster l'ouverture. Si nécessaire, écarter légèrement. La raclette doit après bouger librement mais sans sortir du support



3. Enfiler la raclette dans les crochets du support jusqu'à l'extrémité.



4. Laisser dépasser un trou et couper l'excédent à l'aide d'une pince ou cutter au niveau d'un pré découpage (trait sur le plastic).



5. Poser l'embout inclus à l'extrémité jusqu'au verrouillage. (Attention: l'embout une fois mis ne peut plus sortir. --> SECURITE !)

Attention: Cette raclette doit être coupée avec une pince ou un cutter au niveau du trait après le trou en évitant de plier le dos plastique avec les mains. Il faut laisser dépasser un trou sinon on ne peut pas fixer l'embout.

Sarl Portech, 7 route de la Plaine le Cormier, 91470 Limours
Tél + 33 1 64 91 53 22 fax + 33 1 64 96 83 73 web www.portech.fr

PORTECH

Comment remplacer la lame sur une monture entièrement fermée type „Champion“ ou „arrière“ (monture en plastique)

Ces montures sont fermées aux 2 extrémités.



Maintenant en a la monture vide pour introduire la nouvelle lame.



2. Couper l'extrémité comportant embout en plastique ou l'agrafe métallique sur la nouvelle lame.



3. Engager la nouvelle lame par l'extrémité, puis l'enfiler, par les griffes en plastique, jusqu'en butée.



4. Couper le surplus avec une pince jusque à l'extrémités fermées.



5. Courber la lame et l'enfiler sur la dernière griffe en plastique. TERMINE!

